

多媒体课室操作流程

各位老师：

教学楼多媒体课室已更换了电脑主机、液晶显示器和控制面板，请各位老师认真阅读以下操作流程。



- 1 按压“上/下课”图案，开启系统电源！
- 2 按压“投影开关”图案，开启投影机电源！
- 3 按压“屏幕降”，降下屏幕！
- 4 开启电脑，电脑开机键在黑色控制面板的正上方银色的金属小圆点，标签写着电脑开！
- 5 USB 接口接入便携的 U 盘等。

备注 1: 黄色框内 4 个按钮



基本不用！当按下



后



变成蓝色



为工作状态。多媒体柜子无法打开！

备注 2: 控制面板正常工作状态显示如下



各位老师，若该课室接下来无上课，请节能环保，关闭系统电源（按压

上下课



)!感谢您的支持!

教育技术室